

# Mac版\_Universal Driver

## ソフトウェアダウンロード\_アンインストール・インストール及び追加方法

1. Mac版Universal Driverアンインストーラーソフトウェアをダウンロードします。

### UniDrive\_Macアンインストーラー

旧バージョンのUniversalDriverがインストールされている場合は、必ずアンインストール後に新バージョンのインストールを行ってください。

UniDrive\_Macアンインストーラー.zip\_ファイルをダブルクリックします。

解凍された、『Fiery Software Uninstaller.dmg』をクリックします。




2. Mac版Universal Driverをアンインストール作業を行います。

Fiery Software UninstallerをApplicationsへコピーします。



3. Mac版Universal Driverをアンインストール作業を行います。

アプリケーション > Fiery Software Uninstallerを確認します。




4. タグでプリンターを選択します。



5.アンインストールしますプリンター > ドライバー（Fiery XF Universal Driver）を選択します。


プリンターおよびドライバー除去を選択します。



6.Fiery XF Universal Driver > Fiery Driverとプリセットを削除するのでOKを選択します。



7.ドライバーが除去されていればアンインストールは完了です。



3.Universal Driverのインストーラーをダウンロードサイトで行います。


### [Fieryダウンロードセンター](#)

上記ページは、ユーザー情報の入力ページを求められる表示がされる事もあります。

また、免責事項にチェックを求められた時はチェックを入れてください。


表示された場合は全ての項目に情報を入力する必要がありますが、何か文字が入っていれば良いので詳細な情報を入力する必要はありません。入力後、「送信」をクリックして下さい。

⇒ 次ページの「アプリケーションソフトウェアおよびツール」から下記を選択します。



Fieryダウンロードセンターのナビゲーションメニュー。製品、パートナー、産業、リソース、サポート、Fieryについて、お問い合わせ、パートナーのリンクがあります。メインメニューには「プリンタードライバー」、「アプリケーションソフトウェアおよびツール」（赤枠）、「OSイメージのダウンロード」があります。下部には「Fieryアプリケーションソフトウェアとツールを簡単な2ステップで検索し、ダウンロードできます。詳しくは、[Fiery Communities](#)をご覧ください。」というメッセージがあります。

「下記リストからアプリケーションのバージョンを選択」時に表示されているソフトウェア名をスクロールして「Fiery XF」を選択してください。



アプリケーション選択リスト。Fiery USB Setup Tool、Fiery Vue、Fiery XF（赤枠）、Fiery XF Cut Server、FilmMakerのラジオボタンがあります。

Fiery XF > Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driver > 検索を選択して下さい。

Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driverより新しいバージョンが出ていましたらそちらを選択して下さい。



バージョン選択リスト。下記リストからアプリケーションのバージョンを選択というタイトルがあります。リストにはFiery XF v9.0、Fiery XF v8.0.6、Fiery XF v8.0.5、Fiery XF v7.x Color Verifier、Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driver（赤枠）、Fiery XF v7.3.3 add-onがあります。下部には「検索 >」ボタン（赤枠）があります。

#### 4.ダウンロードを選択します。

製品 ▾ パートナー ▾ 産業 ▾ リソース ▾ サポート ▾ Fieryについて ▾ お問い合わせ パートナー 

| Fiery Software Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driver MacOS 11-15, Mac OS 26 |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| File Name                                                                | Fiery XF Universal Driver_Mac.zip                                                                                  |
| Type                                                                     | User Software                                                                                                      |
| Platform                                                                 | MacOS 11-15, Mac OS 26 <a href="#">ダウンロード</a>                                                                      |
| Language                                                                 | Deutsch   English   Español   Français   Italiano   Nederlands   Polski   Türkçe   Русский   한국어   日本語   简体字   繁體字 |
| Release Date                                                             | 1/29/2026                                                                                                          |
| File Size                                                                | 83.14 MB                                                                                                           |
| Comments                                                                 | Fiery XF Universal Driver for Fiery XF 9.x Server.                                                                 |

## エンドユーザーライセンス契約

### ライセンス契約

ELECTRONICS FOR IMAGING, INC.（以下「EFI」という）は、お客様が本ライセンス契約に含まれるすべての条件に同意した場合にのみ、本ソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）の使用を許諾します。本ライセンス契約の条件をよくお読みください。このページの下部にある同意ボタンを選択すると、本ライセンス契約のすべての条件に同意したと見なされます。本ライセンス契約の条件に同意しない場合は、このページの下部にある拒否ボタンを選択してください。その場合、登録手続きは終了します。

ライセンス：EFIは、本ソフトウェアおよび同梱の付属の文書（以下「文書」という）の非独占的使用を認

ユーソフトウェア限定権利）」条項の補助条項（c）（1）および（2）に規定された限定内容が適用できる場合、それらに従うものとします。

#### 一般条項：

本契約はカリフォルニア州法に準拠します。お客様は、本契約が「United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際商品販売契約のための国連協定）」（1980年）の対象とならないことに同意するものとします。本契約は、EFIとの間で締結された完全な合意であり、本ソフトウェアに関するその他のいかなる通知または広告より効力を有するものとします。本契約の一部の条項が無効になった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有します。

私は上記の契約書を読み、理解し、そのすべての条件に従うことに同意します。

[同意する](#) > [拒否](#) >

エンドユーザーライセンス契約をスクロールしまして「一般条項：同意をクリック」> ダウンロードを開始します




## Fiery XF Universal Driver\_Mac.zip

5.mac版Universal Driverをインストール作業を行います。

1Pページでダウンロードしましたファイルを開きます > Fiery XF Universal Driver.pkgを選択します。



続ける > インストール > インストール完了が表示されましたらインストールは完了です。




Mac OS 26の画面です。


それ以下のバージョンの場合、画面と多少異なる事をご了承下さい。

# Mac版の追加方法 (Mac OS 26の画面です)。

## 6.プリンタとスキャナを選択



## 7.プリンタ、スキャナ、またはファクスを追加…。




## 8. プリンタ、スキャナ、またはファクスを追加…。後



## 9. ウィンドウ上部にアイコンを置き右クリック「ツールバーをカスタマイズ」を選択します。



10.「詳細」アイコンをウインドウ上部のWindwosアイコン横並びにドラッグします。



11.詳細アイコンが追加 > 「完了」を選択します。



12.追加しました「詳細」を選択、「種類」タブを選択」> Fiery XF Universal Driverを選択します。

プリンタを追加

デフォルト IP Windows 詳細

種類: Fiery XF Universal Driver

装置: 別の装置

URL: udspooler://

名称:

場所:

ドライバ: ドライバを選択...

? 追加

13.「URL」に「udspooler://ip=192.168.0.20/xf」と入力します。

(※上記のIPアドレス部分は、Fiery XFがインストールされているPCのIPアドレスを入力します。)

プリンタを追加

デフォルト IP Windows 詳細

種類: Fiery XF Universal Driver

装置: 別の装置

URL: udspooler://ip=192.168.0.20/xf

名称: ip=192.168.0.20

場所:

ドライバ: ドライバを選択...

? 追加

14. 名称は「任意」で構いません。

プリンタを追加

デフォルト IP Windows 詳細

種類: Fiery XF Universal Driver

装置: 別の装置

URL: udspooler://ip=192.168.0.20/xf

名称: XF Universal Driver

場所:

ドライバ: ドライバを選択...

?

追加

15. 「ドライバ」タブを選択。

プリンタを追加

デフォルト IP Windows 詳細

種類: Fiery XF Universal Driver

装置: 別の装置

URL: udspooler://ip=192.168.0.20/xf

名称: ip=192.168.0.20

場所:

ドライバ: ドライバを選択...

?

追加

## 16. ソフトウェアを選択。

プリンタを追加

デフォルト IP Windows 詳細

種類: Fiery XF Universal Driver

装置: 別の装置

URL: udspooler://ip=192.168.0.20/xf

名称: XF Universal Driver

場所:

ドライバ: ✓ ドライバを選択...

自動選択

一般的な PostScript プリンタ

一般的な PCL プリンタ

ソフトウェアを選択...

## 17. Fiery XF Universal Driverを選択。

プリンタソフトウェア

Q フィルタ

DYMO Label Printer

**EFI Fiery XF Universal Driver**

Epson 9-Pin Series

Epson 24-Pin Series

FF K001s for ApeosPort-VII C4421 v3018.103 PS H2

FF K001w for ApeosPort-VII C4421 v3018.103 PS J2

FF K002s for ApeosPort-VII C3322 v3018.103 PS H2

FF K002s for ApeosPort-VII C4422 v3018.103 PS H2

FF K002w for ApeosPort-VII C3322 v3018.103 PS J2

FF K002w for ApeosPort-VII C4422 v3018.103 PS J2

FF K003s for ApeosPort-VII CP3322 v3018.103 PS H2

FF K003s for ApeosPort-VII CP4422 v3018.103 PS H2

キャンセル OK

18.設定が終わりましたら「追加」を選択します。

プリンタを追加

デフォルト IP Windows 詳細

種類: Fiery XF Universal Driver

装置: 別の装置

URL: udspooler://ip=192.168.0.20/xf

名称: XF Universal Driver

場所:

ドライバ: EFI Fiery XF Universal Driver

? 追加

19.プリンタとスキャナにXF Universal Driverが追加されていれば完了です。

