

Fiery XFソフトウェアダウンロード_インストール方法

Fiery XFソフトウェアをインストールするにはインターネット接続が必要です。

1.新規ソフトウェアインストールをFiery XFのインストーラーをダウンロードサイトで行います。

[Fieryダウンロードセンター](#)

上記ページは、ユーザー情報の入力ページを求められる表示がされる事もあります。

また、免責事項にチェックを求められた時はチェックを入れてください。

表示された場合は全ての項目に情報を入力する必要がありますが、何か文字が入っていれば良いので詳細な情報を入力する必要はありません。入力後、「送信」をクリックして下さい。

ダウンロードセンターに移行しない場合は上記記載の「Fieryダウンロードセンター」へアクセスして下さい。



姓:*	名:*
この必須項目を入力してください。	この必須項目を入力してください。
Eメール:*	会社*
この必須項目を入力してください。	この必須項目を入力してください。
国:*	
Japan	
privacy@fiery.com に電子メールを送信するか、Fieryから受信したEメールに含まれている登録解除リンクをクリックすることにより、いつでも同意を取り消しできることを理解しました。Fieryのプライバシーステートメントと利用規約の内容に同意します。	
☒ 同意およびプライバシーに関する免責事項 *	
送信	

2.送信後 > アプリケーションソフトウェアおよびツールを選択してください。

- ・下記リストからアプリケーションのバージョンを選択時に表示されているソフトウェア名をスクロールして、「Fiery XF」を選択してください。

製品 ▾ パートナー ▾産業 ▾ リソース ▾ サポート ▾ Fieryについて ▾お問い合わせパートナー (

プリンタードライバースアプリケーションソフトウェアおよびツールOSイメージのダウンロード

Fieryアプリケーションソフトウェアとツールを簡単な2ステップで検索し、ダウンロードできます。詳しくは、[Fiery Communities](#)をご覧ください。

1 ソフトウェアを選択

2 バージョンを選択

下記リストからソフトウェアを選択

- ☐ Adobe Acrobat & Enfocus Pitstop
- ☐ Adobe Acrobat Pro Option for Fiery Makeready
- ☐ Digital Factory - Current Version
- ☐ Fiery USB Setup Tool
- ☐ Fiery Vue
- ☒ Fiery XF
- ☐ Fiery XF Cut Server
- ☐ FilmMaker

3.Fiery XF 9.0 > 検索を選択して下さい。

下記リストからアプリケーションのバージョンを選択

☒ Fiery XF v9.0

- ☐ Fiery XF v8.0.6
- ☐ Fiery XF v8.0.5
- ☐ Fiery XF v8.0.4
- ☐ Fiery XF v8.0.3
- ☐ Fiery XF v8.0.2

ソフトウェア: Fiery XFバージョン: Fiery XF v9.0

検索 >

4.ダウンロードを選択します。

Fiery Software Fiery XF v9.0 Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 (64-bit)	
File Name	Fiery_XF_9.0.iso
Type	User Software
Platform	Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 (64-bit) ダウンロード
Language	Czech Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Português Türkçe Русский 한국어 日本語 简体字 繁體字
Release Date	1/29/2026
File Size	3.89 GB
Comments	Fiery XF server software. Requires a valid Fiery XF 9.0 license.

5.エンドユーザーライセンス契約をスクロールしまして「一般条項：同意をクリック」> ダウンロードを開始します。

エンドユーザーライセンス契約

ライセンス契約

ELECTRONICS FOR IMAGING, INC.（以下「EFI」という）は、お客様が本ライセンス契約に含まれるすべての条件に同意した場合にのみ、本ソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）の使用を許諾します。本ライセンス契約の条件をよくお読みください。このページの下部にある同意ボタンを選択すると、本ライセンス契約のすべての条件に同意したと見なされます。本ライセンス契約の条件に同意しない場合は、このページの下部にある拒否ボタンを選択してください。その場合、登録手続きは終了します。

ライセンス：EFIは、本ソフトウェアおよび同梱の付属の文書（以下「文書」という）の非独占的使用を認

ユータソフトウェア限定権利）」条項の補助条項（c）（1）および（2）に規定された限定内容が適用できる場合、それらに従うものとします。

一般条項：
本契約はカリフォルニア州法に準拠します。お客様は、本契約が「United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際商品販売契約のための国連協定）」（1980年）の対象とならないことに同意するものとします。本契約は、EFIとの間で締結された完全な合意であり、本ソフトウェアに関するその他のいかなる通知または広告より効力を有するものとします。本契約の一部の条項が無効になった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有します。

私は上記の契約書を読み、理解し、そのすべての条件に従うことに同意します。

[同意する](#) > [拒否](#) >

ダウンロード







Fiery_XF_9.0.iso

18.3 MB/秒 - 110 MB (3.9 GB 中)、残り 4 分


6.Startを選択します。

名前	更新日時	種類	サイズ
 AUTORUN	2026/01/20 2:17	セットアップ情報	1 KB
 Start	2026/01/27 1:30	アプリケーション	19,627 KB


7.Fieryソフトウェアのアクセスを聞いて来るので「はい」を選択します > インストールを開始を選択します。





8.セットアップが開始します > 次へ (N) を選択します。




9. 使用許諾契約の前条項に同意します (A) を選択 > 次へ (N) を選択します。




10. 次へ (N) を選択します。



11. インストールの途中で、ライセンスアクティベーションが表示された場合は「アクティベート」を選択します。



12. 同意を選択します。




13.ライセンスアクティベーションコードを入力 > 続行を選択します。


ライセンス番号入力中にネットワークケーブルが正しく接続されていない状態で「続行」を押すとそのライセンス番号は使用出来なくなります。

その時は購入代理店へご連絡ください。

ライセンスの再設定には2～3日かかりますのでご注意ください。



14.Fieryサーバー画面をスクロール > アクティベートを選択します。



15. **おめでとうございます** > 終了を選択します。

ライセンスアクティベーション

localhost:26502/sendActivationRequest

Fieryサーバー

ライセンスアクティベーション

おめでとうございます。

Fiery XF Temporary License

すべてのオプションがアクティベートされ、設定および使用の準備ができました

付属オプション：

製品/オプション	状況
Fiery XF Server	アクティベート済み
Cut Server Option	アクティベート済み
FAST Processing Option	アクティベート済み
Printer Option Group 7	アクティベート済み
FAST RIP	アクティベート済み
Printer Option Group 5	アクティベート済み

終了

© 2025 Fiery, LLC. All rights reserved

16. 右上の「×」をクリックしウィンドウを閉じます。

ライセンスアクティベーション

localhost:26502/?lang=ja-JP/XF

Fieryサーバー

アクティベート

本Fieryサーバーの製品またはオプションライセンスをアクティベートします

アクティベート

移行

ドングルで保護された従来のFieryサーバーから、ソフトウェアで保護されたFieryサーバーにライセンスを移行します


移行

製品/オプションをアクティベート解除可能

製品/オプション	ライセンスアクティベーションコード	バージョン	有効期限付き	アクション
✓ Fiery XF Temporary License	00005-	9.0	15-Aug-2026	アクティベート解除

17. InstallShield Wizardの完了と出ましたら。

はい、今すぐコンピュータを再起動しますにチェックが入っているか確認します > 完了を選択します。




18. Fiery XF ServerをインストールしたWindows環境にFiery Command WorkStationもインストールが必要となります。

[Mac版 Fiery Command WorkStationインストール方法はここから](#)

[Windows版 Fiery Command WorkStationインストール方法はここから](#)

19. Fiery XF Server バージョン確認方法。

- ・画面下のタスクバーもしくは検索から「Fiery Server Control」を立ち上げます。



20. インストール済のアップデートを表示を選択します。



22. Fiery XF 9.0.0が表示されます > 右上の「X」を押して終了します。

