

Windows版_ Fiery Command WorkStation

ソフトウェアダウンロード_インストール方法

Fiery Command WorkStationをインストールするにはインターネット接続が必要です。

1.新規インストールをFiery Command WorkStationのインストーラーをダウンロードサイトで行います。


[Fieryダウンロードセンター](#)

上記ページは、ユーザー情報の入力ページを求められる表示がされる事もあります。


また、免責事項にチェックを求められた時はチェックを入れてください。

表示された場合は全ての項目に情報を入力する必要がありますが、何か文字が入っていれば良いので詳細な情報を入力する必要はありません。入力後、「送信」をクリックして下さい。

⇒ 次ページの「アプリケーションソフトウェアおよびツール」から下記を選択します。




2.「下記リストからアプリケーションのバージョンを選択」時に表示されているソフトウェア名をスクロールして、「Fiery Command WorkStation Package」を選択してください。



3.Fiery Command WorkStation v7.2.0.472 > 検索を選択して下さい。

Fiery Command WorkStation v7.2.0.472より新しいバージョンが出ていましたらそちらを選択して下さい。



4.ダウンロードを選択します。



製品 ▾ パートナー ▾

産業 ▾ リソース ▾ サポート ▾ Fieryについて ▾ お問い合わせ

パートナー

Fiery Software Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472 Windows 10 or later

File Name	FieryCommandWorkStation7_2.exe
Type	Fiery Command WorkStation Package
Platform	Windows 10 or later ダウンロード
Language	All Languages
Release Date	4/16/2026
File Size	2.38 GB

エンドユーザーライセンス契約

ライセンス契約

ELECTRONICS FOR IMAGING, INC.（以下「EFI」という）は、お客様が本ライセンス契約に含まれるすべての条件に同意した場合にのみ、本ソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）の使用を許諾します。本ライセンス契約の条件をよくお読みください。このページの下部にある同意ボタンを選択すると、本ライセンス契約のすべての条件に同意したと見なされます。本ライセンス契約の条件に同意しない場合は、このページの下部にある拒否ボタンを選択してください。その場合、登録手続きは終了します。

ライセンス：EFIは、本ソフトウェアおよび同梱の付属の文書（以下「文書」という）の非独占的使用を認

ユーソフトウェア限定権利）」条項の補助条項（c）（1）および（2）に規定された限定内容が適用できる場合、それらに従うものとします。

一般条項：


本契約はカリフォルニア州法に準拠します。お客様は、本契約が「United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際商品販売契約のための国連協定）」（1980年）の対象とならないことに同意するものとします。本契約は、EFIとの間で締結された完全な合意であり、本ソフトウェアに関するその他のいかなる通知または広告より効力を有するものとします。本契約の一部の条項が無効になった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有します。

私は上記の契約書を読み、理解し、そのすべての条件に従うことに同意します。


[同意する](#) > [拒否](#) >

5.エンドユーザーライセンス契約をスクロールしまして「一般条項：同意をクリック」> ダウンロードを開始します。


6. Fiery Command WorkStation7_2がダウンロードされます > Fiery CommandWorkStaion7_2を開きます。




•Pause Cancelはクリックしないでください。




7. Fiery Command WorkStaionのフォルダが作成されます。 > Fiery User Software Installer




8. セットアップが開始します。




9. 次へ (N) を選択します。




10. 使用許諾契約の前条項に同意します (A) を選択 > 次へ (N) を選択します。




11. 次へ (N) を選択します。




12. 次へ (N) を選択します。




13. はいを選択します。




14. インストールを選択します。






15. はい、今すぐコンピューターを再起動しますを選択 > 完了を選択します > インストールは完了です。




再起動後にFiery Command WorkStationが自動で立ち上がります。

立ち上がらない場合はデスクトップ上にあります、Fiery Command WorkStationのアイコンから開いてください。

16.今はスキップを選択します。



17. ヘルプが必要ですか？が表示されましたら「了解をしました。」を選択します。



18.最初のFiery サーバーを追加を選択します。



19.Fiery XFがインストールされていますIPアドレス選択もしくはIPアドレスを入力します > 追加。



20.ユーザー：admin、パスワード：Fiery.1 > ログイン。



The image shows a login window titled "ログイン" (Login) with a close button (X) in the top right corner. In the center, there is a red circular icon containing a white key, with the IP address "127.0.0.1" displayed below it. The login form includes a "ユーザー:" (User) dropdown menu with "admin" selected, a "パスワード:" (Password) field with seven black dots, and a checked checkbox labeled "パスワード保存" (Save Password). At the bottom, there are two buttons: "ログイン" (Login), which is highlighted with a red rectangle, and "キャンセル" (Cancel).


21.Fiery Command WorkStaionが立ち上がります。

Fiery Command WorkStaionのバージョン確認方法（1）。

・ヘルプ（H）> Fiery Command WorkStaion情報（A）を選択。





22. Fiery Command WorkStationバージョンが立ち上がります。



23. Fiery Command WorkStationのバージョン確認方法（2）。

右下：隠れているインジケータを表示します > Fiery Software Managerが立ち上がります。



24. インストール済み：7.2.0.472（最新版）が表示されます。